



Mějte pocit bezpečí
Gigaset G-tag

Gigaset G-tag

Navržen k nalezení.

Víc než jen jednoduchý gadget.

G-tag je signalizační zařízení na bázi technologie Bluetooth, schopné vyhledávat, upozorňovat a připomínat svému uživateli cennosti zřízením trvalého spojení mezi chytrým telefonem a jakýmkoli předmětem označeným g-tagem.



Gigaset G-tag

Barevný. Malý. Odolný.

G-tag je nabízen v pěti odlišných barvách a lze jej zakoupit jednotlivě, nebo v balíčku po třech či pěti.

Se svými rozměry 37 x 37 x 9,2 mm a hmotností pouhých 12 g se G-tag vejde na jakýkoli svazek klíčů nebo zmizí v peněžence.



G-tag v akci

Zašantročené klíče.

Klíče se ve spěchu často ztratí nebo zašantročí. **Funkce hledat G-tagu** je najde, aniž by se musel prohledávat celý dům.



HLEDAT
Jednoduše
najděte G-tag





G-tag v akci

Zapomenutý laptop.

Funkce seznam na G-tagu nám při odchodu z domova připomíná všechny potřebné věci. To například zabrání tomu, abyste odešli do práce bez laptopu. Mapa vám okamžitě ukáže poslední známou polohu předmětu.

UMÍSTĚNÍ
Vždy mějte
přehled o tom,
kde se G-tag
nachází

G-tag v akci

Chybějící kočárek.

Na dětském hřišti je vždy jedno oko na vlastním dítěti, ale často ne na kočárku. G-tag jej zabezpečí a vizuálně a akusticky upozorní na to, jakmile kočárek opustí svou poslední známou polohu; díky **funkci perimetr**.



PERIMETR
Upozorní vás,
když se vzdálíte
od G-tagu



G-tag v akci

Najít parkoviště.

Někdy je těžké si v cizím městě zapamatovat cestu zpět na parkoviště.

Aplikace si jednoduše zapamatuje poslední GPS souřadnice s trvalým připojením G-tagu v autě. Použijte **navigační funkci** Google Maps a nechte se dovést k poslední známé poloze.


NAVIGOVAT
Naviguje k
poslední známé
poloze G-tagu



G-tag v akci

Venčení psa.

Podívejte se v aplikaci, kdo venčí psa díky **funkci více uživatelů**. Odpovídající G-tag prostě sdílejte s důležitými lidmi.



**VÍCE
UŽIVATELŮ**
Snadno sdílejte
G-tag s
ostatními



G-tag v akci

Mějte jej po ruce. Kdekoli.

Funkce více přístrojů umožňuje simultánní přístup na G-tagy z jakéhokoli přístroje. Prostě se jednou zaregistrujte a používejte stejný účet na jakémkoli dalším přístroji.



VÍCE PŘÍSTROJŮ
Používejte G-tag na všech přístrojích iOS a Android

G-tag v akci

Domov, sladký domov.

Nastavení **domácí zóny** zajistí, abyste doma nedostávali upozornění pokaždé, když opustíte dosah G-tagu. G-tagy budou znovu aktivovány, jakmile opustíte předem definovanou domácí zónu.

DOMÁCÍ ZÓNA
Vypněte oznamování v domácí zóně

