

Návod k použití

Kapkový tester pH, Cl 2 parametry - pH a volný chlór **Lagrada**

- 1) Vypláchněte komory testeru a naplňte je vodou z bazénu po rysku.
(cca 45cm pod hladinou)
- 2) **Chlor test** – přidejte 4 kapky Orthotolidinu do pravé komory
pH test – přidejte 4 kapky Phenolové červeně do levé komory
- 3) Komory uzavřete a protřepejte jimi.
- 4) Porovnejte barvu uvnitř komory se stupnicí na testeru.
- 5) Ideální úroveň chlóru je v rozmezí 0,6-1mg na litr.
Ideální úroveň pH bazénu je v rozmezí 7,0-7,8.
- 6) Komory vyprázdněte a celý tester řádně vysušte, poté uskladněte na suchém
temném místě.



VAROVÁNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí!

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vymout snadno. Pokračujte ve vyplachování

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

V případě pozření okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte balení!

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

Po manipulaci důkladně omyjte obličej, ruce a nechráněnou kůži

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.