

NÁVOD K OBSLUZE

**stolní / nástěnný / stojanový
ventilátor**

**Professor
ST404**





Jmenovitý rozsah napětí	220-240V
Jmenovitý kmitočet	50Hz
Jmenovitý příkon	50W
Třída ochrany před úrazem el. proudem	II
Hladina akustického výkonu	54 dB(A)
Průměr lopatek/ochranné mřížky	38/42 cm
Maximální průtok ventilátoru	47,18 m ³ /min
Provozní hodnota	1,39 (m ³ /min)/W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0 W
Maximální rychlost proudění vzduchu	2,36 m/s
Norma pro měření provozní hodnoty	EN 50564:2011, IEC 60879:1986+cor1:1992, EN 60704-1:2010+A11:2012, EN60704-2-7:1998
Kontakt pro poskytnutí dalších informací	Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 27601 Mělník, ČR

Důležité bezpečnostní pokyny



Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny. Pozorně si tento návod přečtěte a ponechtejte si jej pro případné pozdější použití. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.

Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.

Ventilátor nenechávejte zapnutý bez dozoru.

Před prvním použitím zkontrolujte, zda údaj na výrobním štítku odpovídá napětí ve vaší elektrické síti. Z hlediska bezpečnosti smí být spotřebič zapojen pouze do zásuvky, která odpovídá platným předpisům a technickým normám.

Před každým použitím ventilátoru zkontrolujte jeho celkový technický stav, neporušenost přívodní šňůry a stav zástrčky z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte ho do provozu.

Ventilátor nikdy nezakrývejte žádnými předměty. Nestrkejte žádné předměty skrz ochrannou mřížku ventilátoru!

Ventilátor používejte výhradně ve vnitřních prostorách s výjimkou prostor jako prádelny, koupelny a v blízkosti jiných zdrojů vody. Ventilátor je určen pouze pro používání v domácnostech, kancelářích a podobných prostorech. Ventilátor není určen pro používání venku, pod širým nebem!

Ventilátor nepoužívejte v místnostech s vysokou prašností nebo vlhkostí (např. v prádelnách, koupelnách apod.), v prostorech, kde se skladují chemické látky, v průmyslovém prostředí.

Ventilátor umístěte na rovný, pevný, stabilní a suchý povrch. Ventilátor nevystavujte vlhkému a chemicky agresivnímu prostředí.

Ventilátor neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

Ventilátor udržujte v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně a dalších zdrojů tepla.

Je-li napájecí přívod, zástrčka nebo jiný díl tohoto spotřebiče poškozen, nepoužívejte ho. Musí být nahrazen výrobcem nebo autorizovaným servisním technikem či podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.

Neprovádějte sami žádné opravy ventilátoru. Pokud je to nutné, obraťte se na autorizovaný servis.

Pro zamezení úrazu elektrickým proudem a požáru **NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY ANI JINÝCH TEKUTIN**. Stane-li se tak, **NEDOTÝKEJTE SE** spotřebiče, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě a obraťte se na autorizovaný servis.

Neobsluhujte spotřebič mokřkýma rukama.

Nenechávejte přívodní šňůru spotřebiče viset přes ostrou hranu stolu nebo pultu a zabraňte jejímu dotyku s horkým povrchem, například se sporákem. Dbejte na to, aby se o kabel nezakopávalo.

Nepokládejte spotřebič ani přívodní šňůru na horkou plochu.

Netahejte za přívodní kabel, nepřekrucujte jej a nenavíjejte na tělo spotřebiče. Ventilátor rovněž nepřemísťujte taháním za přívodní kabel.


Předtím, než začnete spotřebič čistit a v případě, že jej nebudete po delší dobu používat, vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Neodpojujte ventilátor ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy tahem za zástrčku!

Při vypínání vždy nejprve spotřebič vypněte otočením ovladače do polohy 0 a teprve potom můžete vypojit spotřebič ze sítě.

Opravy el.spotřebičů zn. Professor smějí být prováděny pouze odborníky. Neodborné opravy mohou vystavit uživatele značnému nebezpečí.

Vyobrazení a popis výrobku

1. Přední ochranná mřížka
2. Zajišťovací matice lopatek
3. Lopatky
4. Matice pro uchycení zadní ochranné mřížky
5. Zadní ochranná mřížka
6. Hřídel motoru
7. Ovladač oscilace
8. Stojan/Držák motorové jednotky s otočným ovladačem
9. Nastavitelná tyč
10. Matice k nastavení výšky
11. Vnější tyč
12. Šrouby (4 ks - nutné nejprve vyšroubovat z otvorů v základnách 13.-14.)
13. - 14. Křížová základna (2 ks)
15. Kryt
16. Podstavec
17. Šrouby pro připevnění k podstavci (4 ks)
18. Držák k přidělení na stěnu
19. Šrouby pro přidělení na stěnu (2 ks)




Sestavení ventilátoru


Vybalte ventilátor z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení! Ujistěte se, že je výrobek kompletní, viz Popis výrobku. Zjistíte-li, že některá část výrobku chybí nebo je poškozená, výrobek nesestavujte a obraťte se na prodejce.

Při sestavování se řiďte následujícími instrukcemi a vyobrazením, viz Popis výrobku.

1. Oba díly **křížové základny (13 a 14)** spojte do kříže tak, aby výřezy v dílech zapadly do sebe. Křížovou základnu položte na rovný a stabilní povrch. **Vnější tyč (11)** přišroubujte kolmo k základně pomocí přiložených **šroubků (12)**. Uvolněte **matici k nastavení výšky (10)** a sejměte ji, abyste mohli nasadit na spoj tyče a kříže **kryt (15)**. Z **vnější tyče (11)** povytáhněte **nastavitelnou část (9)**, natavte do požadované výšky a zajistěte **maticí (10)**. **Stojan s křížovou základnou** postavte na rovný a pevný povrch. Povolte šroub na zadní straně **držáku motorové jednotky (8)** a držák nasadte na **nastavitelnou tyč (9)**. Poté držák zajistěte utažením šroubu.
2. Z hřídele **motoru (6)** odšroubujte **matice (2 - po směru a 4 - proti směru hodinových ručiček)**. Na hřídel nasadte **zadní ochrannou mřížku (5)** tak, aby rukojeť pro přenášení na zadní straně ochranné mřížky směřovala nahoru a výstupky na motorové jednotce zapadly do otvorů na mřížce. Poté mřížku připevněte **maticí (4)** k motorové jednotce; řádně dotáhněte.
3. Na hřídel motoru nasadte lopatky **ventilátoru (3)** a přitlačte je k motorové jednotce tak, aby výstupky na hřídeli zapadly do drážek v zadní části lopatek. Poté lopatky dobře zajistěte **maticí (2)** k hřídeli; řádně dotáhněte proti směru hodinových ručiček.
4. Na obvodu **přední ochranné mřížky (1)** se nachází 4 zajišťovací svorky, háček a otvor pro šroubek (Obr. 1 a 2). Svorky odjistěte a šroubek s matkou vyjměte. Přední ochrannou mřížku přiložte k zadní tak, aby zapadla do háčku na přední mřížce a ten byl přitom umístěn nahoře. Pozici přední mřížky poté upravte tak, aby se dírký pro šroubek na obou mřížkách překrývaly, a mřížky spojte pomocí svorek. Na závěr zajistěte mřížky pomocí přiloženého šroubku a matky.
5. Ventilátor můžete použít také se **stolním podstavcem (16)** nebo **připevnit na stěnu pomocí držáku (18)**. Nejprve povolte šroub na zadní straně držáku motorové jednotky (8) a sejměte jej z tyče (9).
 - a) Šroubek na zadní straně držáku (8) zašroubujte zpět. Poté vložte držák (8) do otvoru v podstavci (16) a připevněte jej dodanými šroubky (17) k podstavci.
 - b) Držák (18) připevněte na stěnu. Použijte přiložené šrouby a/nebo jiné v závislosti na materiálu stěny. Doporučujeme se poradit s odborníkem. Poté nasadte stojan (8) na držák (18) a zajistěte šroubkem na zadní straně stojanu (8).



Obr.1 a Obr.2



Obr.3

Obsluha ventilátoru

Ventilátor umístěte na rovný a pevný povrch, v souladu s návodem. Zkontrolujte, že je ventilátor vypnutý, tzn. **otočný ovladač** je v poloze 0 - 0 na ovladači je nahoře, proti rysce umístěné na stojanu nad ovladačem, a zapojte ho do el. zásuvky. Ventilátor zapnete otočením ovladače (Obr. 3) do polohy 1, 2 nebo 3 podle požadované rychlosti – rychlost 1 nejnižší, rychlost 3 nejvyšší. Ventilátor vypnete otočením ovladače do polohy 0 - vypnuto. Nebudete-li ventilátor delší dobu používat, vypojte jej po vypnutí z el. zásuvky.

Je-li ventilátor zapnutý, **oscilaci** zastavíte stlačením ovladače (7) a znovu spustíte jeho vytážením.

Chcete-li nastavit **vertikální sklon** ventilátoru, nejprve vypněte ventilátor otočením ovladače do polohy 0. Sklon motorové jednotky nastavte do požadovaného úhlu a poté ventilátor opět zapněte. Nepoužívejte násilí, ventilátor umožňuje nastavení pouze ve 3 polohách - nahoru, rovně, dolů. Správné nastavení ventilátoru do jednotlivých poloh poznáte podle cvaknutí.

Čištění a údržba

Předtím, než začnete ventilátor čistit a v případě, že jej nebudete po delší dobu používat, zkontrolujte, že je vypnutý a vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Neodpojujte ventilátor ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy tahem za zástrčku!

Povrch ventilátoru otřete čistým, suchým hadříkem. V případě většího znečištění, ventilátor rozeberte a jednotlivé části, kromě vidlice síťového kabelu, otřete mírně navlhčeným hadříkem. Než ventilátor znovu sestavíte, nechte všechny části pořádně vyschnout. Dbejte na to, aby se voda nedostala do motorové jednotky! Stane-li se tak, potom přístroj nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis.

Nepoužívejte k čištění brusné čisticí prostředky, benzín a jiná rozpouštědla nebo jiné agresivní chemikálie. Nebudete-li ventilátor používat delší dobu, uschovejte ho na čistém, suchém místě mimo dosah dětí.



Zpětný odběr elektroodpadu **Informace pro uživatele k likvidaci elektrických** **a elektronických zařízení (z domácnosti)**

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovoluujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:
Zásobování a. s.

Chlomecká 3376, 276 01 Mělník

tel.: +420 315 646 160

reklamace@zasobovani.cz

www.Eva.cz